

Wegstreckenzähler WSZ-05

Bedienungsanleitung - Fahrer

(Version EU 50, 09/04)



Schicht beginnen

Der Wegstreckenzähler befindet sich im ZWISCHENSCHICHT-MODUS.

Drücken Sie Taste 1.



Geben Sie mit den Tasten 1 und 2 Ihre Fahrernummer ein.



Bestätigen Sie die eingegebene Nummer mit Taste 4.



Drücken Sie zuerst Taste 2 und dann dazu Taste 3.

Lassen Sie danach beide Tasten wieder los.

Die Schicht ist angemeldet - der Wegstreckenzähler befindet sich nun in Stellung FREI.



Automatischer Schichtbeginn

Falls programmiert, meldet der Wegstreckenzähler automatisch eine neue Schicht an, nachdem 20 Sekunden keine Taste gedrückt wurde.

Schicht beginnen mit Cey-System

SCHICHT BEGINNEN

Der Wegstreckenzähler befindet sich im ZWISCHENSCHICHT-MODUS.



Halten Sie Ihren Fahrer-Cey auf den Cey-Contact.
Der Wegstreckenzähler zeigt den belegten Speicher des Cey (in Prozenten) an.



Ziehen Sie den Fahrer-Cey wieder ab. Der Wegstreckenzähler zeigt Ihre Fahrer-Nummer an.
Hinweis: Falls Sie innerhalb der nächsten 10 Sekunden keine Taste drücken, wechselt der Wegstreckenzähler wieder in den ZWISCHENSCHICHT-MODUS zurück.



Drücken Sie zuerst Taste 2 und dann dazu Taste 3.
Lassen Sie danach beide Tasten wieder los.
Die Schicht ist angemeldet - der Wegstreckenzähler befindet sich nun in Stellung FREI.



Fahrbetrieb

Wegstreckenzähler einschalten

(Es wird der Grundpreis sowie im Zuschlagsfeld der aktuelle km-Preis angezeigt. Nach 100 m Fahrt wird anstatt des Grundpreises die Fahrtstrecke angezeigt)


km-Preis-Stufe weiterschalten (falls programmiert)

km-Preis-Stufe zurückschalten (falls programmiert)

Falls programmiert kann man auch mit Taste 4 umschalten.

In den Grundpreis-Eintipp-Modus wechseln (falls programmiert) *
(nur innerhalb der ersten 100 m nach Fahrtbeginn möglich)
Gr.Pr. = Grundpreis

Geben Sie mit den Tasten 1 und 2 den Grundpreis ein.

* in  nur mit Drucker



Bestätigen Sie den eingegebenen Grundpreis mit Taste 4.
Der akt. gültige km-Preis wird dabei autom. auf 0 EUR/km gesetzt.
Solange kein km-Preis eingegeben wird, entspricht der eingetippte Grundpreis einem Pauschalpreis.

In den km-Preis-Eintipp-Modus wechseln (falls programmiert)
(nur innerhalb der ersten 100 m nach Fahrtbeginn möglich)


Geben Sie mit den Tasten 1 und 2 den km-Preis ein.

St.Pr = Streckenpreis

Bestätigen Sie den eingegebenen km-Preis mit Taste 4.

Pauschalfahrt *

Bei einer Pauschalfahrt (eingegebener km-Preis = 0) wird während der gesamten Fahrt der Pauschalpreis mit der Bezeichnung 'PAU' angezeigt.

* in  nur mit Drucker



Nach Kassa weiterschalten

(Falls ein Grundpreis und/oder km-Preis eingetippt wurde, gelangen Sie mit T1 immer **sofort** nach KASSA, sonst erst nach der letzten anzuzählenden km-Preisstufe.)



Zuschläge (falls programmiert) **

Aktivieren Sie mit Taste 3 die gew. Zuschläge (nur in KASSA möglich, wenn Fahrzeug steht und Fahrpreis angezeigt wird)



Zuschläge löschen **

Falls vom Unternehmer freigegeben, kann eine Zuschlagskorrektur durchgeführt werden, indem nach der Eingabe der maximalen Zuschlagsanzahl nochmals die Taste 3 gedrückt wird.

Summieren **

Summe bleibt für 5 Sekunden auf der Anzeige sichtbar.



Aus KASSA in die Ausgangs-km-Preisstufe zurückschalten
(falls programmiert)



** in (D) nicht erlaubt

WSZ-05 auf FREI schalten

Drücken Sie Taste 1 so lange, bis die Anzeige des Wegstrecken-zählers zu blinken beginnt oder der WSZ-05 sofort nach FREI wechselt. (Anzeige blinkt, wenn Wegstreckenzähler weniger als 10 Sek. in KASSA war.)



Letzten Fahrpreis anzeigen

Drücken Sie auf Taste 3, erscheinen für 5 Sekunden Fahrpreis und Zuschläge der letzten Fahrt.



Quittung drucken

Drücken Sie Taste 3 so lange, bis Drucker zu drucken beginnt. Ausdruck kann mit Taste 4 gestoppt werden



Nachttarif

Leuchtet das Feld N/F auf, gilt ein Nachttarif bzw. Feiertagstarif.

Datum und Uhrzeit

Aktuelle Uhrzeit ablesen

Falls links neben der angezeigten Uhrzeit ein roter Querbalken blinkt, empfängt der Wegstreckenzähler ein DCF-Zeitsignal.



Uhrzeit korrigieren

(Minuten auf 0 stellen)

Sie können zu jeder vollen Stunde (außer 0.00 Uhr) einmal pro Woche die Uhrzeit um maximal +/- 2 Min. korrigieren. Drücken Sie zur vollen Stunde Taste 2 und dazu Taste 3. Danach beide Tasten loslassen. Diese Korrektur ist nur möglich, wenn in den letzten 24 Stunden kein DCF-Zeitsignal empfangen wurde!



Tag und Monat ablesen



Jahr ablesen



Ablesen der Schichtsummen-Kontrollzähler

Der Wegstreckenzähler besitzt **14 Schichtsummen-Kontrollzähler (F01 - F12, F14, F15)**.

Diese Zähler enthalten die aktuellen Werte der laufenden Schicht und werden beim Schichtende automatisch rückgesetzt.

KONTROLLZÄHLER

Anzeige der Schichtnummer



Total-km
(1. Schichtsummen-Kontrollzähler)



Zum nächsten Kontrollzähler
weitschalten



USW.

Zum vorigen Kontrollzähler
zurückschalten



USW.

Übersicht über die Schicht-Kontrollzähler des WSZ-05:

F01: Total-km	F08: Preisstufe 3 - km
F02: Besetzt-km	F09: Preisstufe 4 - km
F03: Grundpreise (Anzahl oder Geldbetrag)	F10: Preisstufe 5 - km
F04: Zuschläge **	F11: Fortschaltzeit-Fortschaltungen **
F05: Fortschaltbeträge (Anzahl oder Geldbetrag)	F12: Gesamt-Einnahmen
F06: Preisstufe 1 - km	F14: Kredit-Einnahmen
F07: Preisstufe 2 - km	F15: Kredit-Trinkgeld



- Hinweis -

Einzelne Kontrollzähler können für die Anzeige gesperrt sein und erscheinen somit beim Ablesen der Kontrollzähler nicht!

** in  nicht erlaubt

Schicht beenden

Drücken Sie in Stellung FREI zuerst Taste 2 und dann dazu Taste 3. Lassen Sie danach beide Tasten wieder los.

Falls ein Drucker vorhanden ist, druckt der Wegstrecken-zähler nun automatisch die Schichtabrechnung.

Die Schichtsummen-Kontrollzähler sind auf 0 rückgesetzt, die Schicht ist beendet.

Der Wegstreckenzähler befindet sich nun im ZWISCHENSCHICHT-MODUS.



SCHICHTZETTEL Nr.		7
HALE-Taxiservice		
High-Tech für TAXI		
Eugen-Müller-Str. 18		
Salzburg / Austria		

08:45		05.04.96
FAHRER Nr.	81	
WAGEN Nr.	471	
SCHICHT KONTROLLZÄHLER		
1. TOTAL	Km	149,8
2. BESETZT	Km	68,3
3. GRUNDPREISE		7
5. FS-BETRÄGE	€	102,20
6. PREISSTUFE 1	Km	42,7
7. PREISSTUFE 2	Km	24,3
8. PREISSTUFE 3	Km	1,2
12. GES. UMSATZ	€	185,40



Schicht beenden mit Cey-System

SCHICHT BEENDEN

Drücken Sie in Stellung FREI zuerst Taste 2 und dann dazu Taste 3. Lassen Sie danach beide Tasten wieder los.

Halten Sie Ihren Fahrer-Cey auf den Cey-Contact. Abbruch des Schichtendes ist mit Taste 4 möglich.

Der Wegstreckenzähler kopiert nun die Daten der Schicht auf den Fahrer-Cey (Anzeige zeigt Schichtnummer).

Bei einem fehlerfreien Schichtende ertönt ein kurzer Signalton. Bei einem Schichtende-Fehler ertönt solange ein Signalton, bis die Schicht ordnungsgemäß beendet ist.

Nun können Sie den Fahrer-Cey wieder abziehen.

Falls programmiert, wird eine Schichtabrechnung gedruckt.

Die Schichtsummen-Kontrollzähler sind auf 0 rückgesetzt, die Schicht ist beendet.

Der Wegstreckenzähler befindet sich nun im ZWISCHENSCHICHT-MODUS.



SCHICHTSUMME Nr. 1	
HALE-TransportLine	
Rupen-Höller-Str. 138	
Waldbrunn / Austria	
01-05	05.04.96
FAHRER Nr.	42
WAGNER Nr.	472
SCHICHT KONTROLLZÄHLER	
1. STRECKE	km 149,4
2. STRECKE	km 48,3
3. STRECKE	km 0
4. STRECKE	km 132,20
5. STRECKE	km 44,3
6. STRECKE	km 24,3
7. STRECKE	km 3,2
8. STRECKE	km 185,40

ZWISCHENSCHICHT-MODUS

Schichtzettel drucken

Falls seit dem letzten Schichtende noch nicht mehr als 4 Minuten vergangen sind, können Sie den zuletzt (automatisch) gedruckten Schichtzettel noch einmal ausdrucken.


Drücken Sie dazu bei abgemeldeter Schicht Taste 3 bis der Ausdruck startet.

Privat-Fahrt

Falls Sie bei abgemeldeter Schicht fahren, ertönt ein kurzer Warnton. Während der Fahrt erscheint auf der Anzeige das Wort **privat** und weist auf die private Fahrt hin.



SCHICHTZETTEL No.	3
HALE-Telexvision High-Tech für TAXI Rupers-Müller-Str. 18 Salzburg / Austria	
-----	05.04.94
SB 145	
MAUSER Nr.	81
MAUSER Nr.	471
SCHICHT KONTROLLANGABEN	
1. TOTAL	Km 189,8
2. BEZUGSP	Km 88,3
3. UMSATZSTUFE	12
5. FR-BETRÄGE	DM 102,20
6. PREISSTUFE 1	Km 42,7
7. PREISSTUFE 2	Km 24,3
8. PREISSTUFE 3	Km 1,2
12. GES. UMSATZ	DM 185,40



Privatbetrieb (OFF-MODUS)

WSZ händisch ausschalten

(nur möglich, wenn vom Unternehmer freigegeben)

Drücken Sie in Stellung FREI oder im ZWISCHENSCHICHT-MODUS Taste 4 (Uhrzeit wird angezeigt) und dazu Taste 3.



Nach ca. 2 Sekunden (mit Pfeifton) wird die Anzeige abgeschaltet - der Wegstreckenzähler befindet sich im OFF-MODUS.



Beim Einschalten der Zündung zeigt der Wegstreckenzähler für einige Sekunden einen Hinweis auf den aktivierten OFF MODUS an.

Wegstreckenzähler wieder in Betrieb schalten



Drücken Sie Taste 1.

Der Wegstreckenzähler befindet sich danach wieder in Stellung FREI oder im ZWISCHENSCHICHT-MODUS.



Automatischer OFF-MODUS

Schalten Sie in Stellung FREI oder im ZWISCHENSCHICHT-MODUS die Zündung aus, wechselt der Wegstreckenzähler entweder sofort oder nach Ablauf einer Verzögerungszeit automatisch in den OFF-MODUS.



Rückkehr aus dem automatischen OFF-MODUS

Beim Einschalten der Zündung ist der Wegstreckenzähler automatisch wieder betriebsbereit (Stellung FREI bzw. ZWISCHENSCHICHT-MODUS).



Allgemeine Hinweise

Verwendete Symbole

T2 = Taste 2 kurz drücken.

T2 = Taste 2 bis zu 2 Sek. lang drücken.

Jederzeit zurück nach FREI

Das Ablesen von Uhrzeit, Datum oder Kontrollzählern bzw. den TEST-MODUS können Sie jederzeit abbrechen.

Drücken Sie Taste 4 und dazu Taste 3. Der WSZ-05 befindet sich nun wieder in Stellung FREI.



Nach 20 Sekunden automat. nach FREI

Wenn Sie beim Ablesen von Uhrzeit, Datum oder Kontrollzählern 20 Sek. lang keine Taste drücken, kehrt der Wegstreckenzähler automat. nach FREI zurück.



Nach 15 Sekunden Stromausfall automat. nach FREI

Wird der Wegstreckenzähler in Position BESETZT für mehr als 15 Sekunden von der Autobatterie abgeklemmt, wechselt er bei erneuter Inbetriebnahme automatisch nach FREI.



Der Wegstreckenzähler erfüllt die EU-Richtlinien.



Typgenehmigung gemäß Richtlinie 72/245/EWG, zuletzt geändert durch die Richtlinie 95/54/EG "Elektromagnetische Verträglichkeit im Kraftfahrzeug".