

## Bedienen - Pauschalfahrt

### Pauschalfahrt (falls programmiert)

- ▶ Drücken Sie in FREI gleichzeitig die Tasten ② und ④.

Die erste Ziffer blinkt.



### Pauschalpreis eingeben

- ▶ Drücken Sie die Taste ① um den Wert der blinkenden Ziffer zu erhöhen.
- ▶ Drücken Sie die Taste ② um zur nächsten Ziffer zu gelangen.
- ▶ Drücken Sie die Taste ④ um den Preis zu bestätigen.



Innerhalb von 20 Sekunden können Sie den Pauschalpreis noch korrigieren:

- ▶ Drücken Sie die Taste ② um zur Pauschalpreiseingabe zurückzukehren.

## Taxameter nach KASSE schalten

- ▶ Drücken Sie die Taste ① um nach KASSE zu schalten.



## Taxameter nach FREI schalten

- ▶ Drücken Sie die Taste ① solange bis der Taxameter nach FREI wechselt.

